



اللجنة الأكاديمية للهندسة المدنية

دفتر

مواد بناء

علي عودة ومحمد البداوي

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية
Contact us:



Civilittee HU | لجنة المدني



Civilittee Hashemite

ترقبوا موقع اللجنة

WWW.CIVILITTEE-HU.COM



www.civilittee-hu.com



اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية



مقتطفات سيفيلتي:

مع إطلالة كل صباح يستيقظ الغزال مدركاً أن عليه مسابقة
أسرع الأسود عدواً وإلا كان مصيره الهلاك
ومع إطلالة كل صباح يستيقظ الأسد مدركاً أن عليه مسابقة
أبطئ الغزلان عدواً وإلا كان مصيره الهلاك
لا يهم إن كنت اسداً أو غزالاً فمع إشارة كل صباح يتعين
عليك أن تعدوا أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح

عبر عن نفسك:

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.civilittee-hu.com

ملاحظات مهمة:

First Exam :

Second Exam :

Final Exam :





The Hashemite University
Faculty of Engineering
Course Syllabus
Department of Civil Engineering

Course Title: Building Materials (3,0, 0) Course Number: 110401337
Designation: Compulsory Prerequisite(s): 110402212* & 110103107
Instructor: Hisham Qasrawi Instructor's e-mail: qasrawi@hu.edu.jo
Office Hours: 12:00 – 1.00: Sun., Tue, and Thur.
Required Course: 3 hours lectures per week

Course Description (catalog): Cement (types, manufacture, properties and hydration), aggregates, fresh concrete, hardened concrete, strength, strength development, durability, mix design by ACI and DoE methods, compliance with specification.

Textbook(s) and/or Other Supplementary Materials:

A. M. Neville and J. J. Brooks: "Concrete Technology", Longman, Latest edition.

References:

ACI 211.1

Major Topics Covered:

Topic	No. of Weeks	Contact hours *
1. Introduction to Building Materials	2/3	2
2. Cement: Manufacture, Types and Properties	2	6
3. Aggregates: Classification, Testing and Properties	2	6
4. Water for use in concrete	1/3	1
5. Fresh Concrete	2	6
6. Production of concrete: Batching, mixing, transporting, pouring, compacting and finishing.	2	6
7. Admixtures	2	6
8. Hardened Concrete: Strength and Durability	2	6
9. Design of Concrete Mixes	1	3
10. Non-destructive testing of concrete	1	3
Total	15	45

*Contact hours include lectures, quizzes and exams

Specific Outcomes of Instruction (Course Learning Outcomes):

The primary objectives of the course are (1) classify building materials according to their uses and properties, (2) understand the composition, manufacture, and properties of cement, (3) classify cements according to their use, (4) classify aggregates according to their sizes, composition and properties, (5) choose the suitable materials for specific uses. (6) understand the properties and behavior of fresh concrete, (7) understand the properties and behavior of hardened concrete., (8) attain good knowledge about the durability of concrete structures and be able to provide early protection or remedial measures where necessary, (9) design concrete mixes , and (10), use standards and judge the suitability of the materials for use in building construction.

The previous points cover a, h and k.

19/11

Student Outcomes (SO) Addressed by the Course:

#	Outcome Description	Contribution
General Engineering Student Outcomes		
(a)	an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering	L
(b)	an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data	
(c)	an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability	
(d)	an ability to function on multidisciplinary teams	
(e)	an ability to identify, formulate, and solve engineering problems	H
(f)	an understanding of professional and ethical responsibility	
(g)	an ability to communicate effectively	
(h)	the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context	
(i)	a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning	
(j)	a knowledge of contemporary issues	
(k)	an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.	L
H=High, M= Medium, L=Low		

Grading Plan:

1st Exam

30 Points

To be announced

19/11 ١٩١١

2nd Exam

30 Points

To be announced

19/12 ١٩١٢

HWs. & Qs

Final exam

40 Points

General Notes:

Students are encouraged to visit some of the construction sites.

Prepared by:

Hisham Gasrawi

Date: 22nd Jan. 2017

ركز معي كل حرف بالدوسمة اجاسوات كل حرف اعني يمين احفظهم

هل كان البني

و ادعينا دودة من قلبك

عاير عود

محمد البادي

الاصباح

civilittee team

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.civilittee-hu.com

* مواد بناء *

Day / /

الاسمنت cement

العجينة الاسمنتية

* cement + water → cement past → hard material
سنوات عادية

* اسباب عدم استخدام الاسمنت لوحده - بسبب التكلفة العالية
وحدوث تشقق الخرسانة

الملاط الاسمنتي رمل

* cement + water + sand → cement mortar
يستخدم للقضارة وبين الطوب ويسمى الطونة

* cement + water + sand + coarse aggregate → concrete
وهو أقوى نوع وال نوع الاساسي

سنوات
مختبر

* المواد الخام التي يتكون منها الاسمنت -
1) calcite ($CaCO_3$) ينكسر الصخر ويخلط مع clay
بؤخذ وعاء فرن (Kiln) ويخضع لدرجة حرارة عالية

2) clay (1450) مخبرة ولا درجة حرارة عالية جداً (clenar)
فيستخرج المواد الخام للاسمنت (raw cement) يتم سحقه (crushing)
الى مواد ناعمة جداً فيستخرج رصف الجبس لتأخير التفاعل بينية (2-4%)
من $of\ cement\ (CaSO_4)$ لينتج الكlinker

سنوات
الوقت
الاساسية في الاسمنت (المكونات)

* Basic components of cement

- ① Tricalcium Silicate $3CaO \cdot SiO_2$ → C_3S
- ② Dicalcium Silicate $2CaO \cdot SiO_2$ → C_2S
- ③ Tricalcium Alumnum $3CaO \cdot Al_2O_3$ → C_3A
- ④ $4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$ → C_4AF

∴ $C = CaO$ ∴ $S = SiO_2$ ∴ $A = Al_2O_3$ ∴ $F = Fe_2O_3$


* تكلف الاسمنت عالية بسبب درجة الحرارة العالية التي تكون فيها
وهذه يلزم وجود كميات كبيرة من الوقود

وهي عملية البدء في التصطب.

① $C_3A + \text{water} \xrightarrow{\text{quick reaction}}$ (Flash set)
 $C_3A + \text{water} + \text{CaSO}_4 \xrightarrow{\text{ettringite slows reaction}}$
 expansive → disruptive

له يوجد له عيب انه يشرى ماء كثير و ينفق فيسبب بخر
 وله كميته $\left[2.4\% \right]$ وغالباً $\left[2.5 \right]$ فن يوم الى السبوعين $\rightarrow$ C_3 (2)
 للجبس يبدأ التفاعل بعد السبوعين الى الثلاثة $\rightarrow$ C_2 (3)
 الحرساتك
 اظهره واصد بالتفاعل

Setting of cement :- $\frac{\text{القوة}}{\text{strength}}$
Final setting time (FST) = مع كل سنان المصنوع
 $\frac{\text{قوة}}{\text{strength}}$




* مَنوعٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْمَرْصَلَةِ لِأَنَّهُ يَرَى عِلَاقَةً
* بِنِسْقِهِ فِي حَتَّى يَسْتَمِرَّ التَّفَاعُلُ

الاجلة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

* حُرَيْفَةٌ قَلِيلَةٌ Setting period

① Vicat Method

penetration (mm)



عقد اعل الجوازہ۔ سکون عن need in Rod

مقاس $[1mm]$ ، نقوم بخضرة احية ، ونقوم

نقل السهم إذا قيل need لأخذاً آخره واو

فانزل یسین واحدا

IST of penetration 25 mm

7

FST at penetration zero. | 0.5

هذه كانت الاختلافات أقل القوة أكثر


Consistency of cement paste :-

w/c ratio required for setting time test

10 mm : Rod Vicat و لسن ب Rod

* normal consistency at penetration = 10 mm = Log 1

Cement	water	w/c	penetration
1000 gm	250 gm	0.25	5 mm
500 gm	150 gm	0.30	20 mm



* للحصول على normal consistency عن طريق Vicat

* I S T should be ≥ 45 min Vicat

* F S T should be $\leq 6 \frac{1}{2}$ hours Vicat.

www.civilittee-hu.com

* أهمية قياس ال - setting time

- 1- تحديد صلاحية الاسمنت للاستخدام في المواقف المختلفة
- 2- توجيه العمال للاستخدام الصحيح مع الاسمنت قبل وبعد الصب

* ارتفاع الحرارة أثناء الصب heat of hydration يقل عنه تسقق الخرسانة


IST من 100-120 min
تراوح

Day / /

Gillmore 2-

IST ≥ 60 min }
F.S.T ≤ 10 hours } Gillmore

Normal consistency لا يقوى



ثقل كبير

ثقل صغير

Small

سيستخدم لقياس F.S.T

Large
سيستخدم لقياس I.S.T

$$F.S.T \approx 1.2 IST + 90 \text{ min} \quad (1)$$

$$F.S.T \approx 1.5 IST + 45 \text{ min} \quad (2)$$

* نضع الحبيبة كمنطقة (IST) اول ما ينزل ال Rod لترك على اثنين دائرة صغيرة وكبيرة
بنوعين بعد ربع ساعة وينفذ الاختبار وليس القراءة حتى تختفي الدائرة الكبيرة وهكذا
يكن (FST) الصغيرة ← IST

C3A → 867 (3.5x) خطي كمية حرارة كبيرة

C3S → 502 (2x) خطي حرارة اقل

C2S → 260 (x) لم اقل

* وجود الحرارة الزائدة يؤدي الى حدوث تشققان في الاسمنت
حل التشققان او تزداد سرعة كل ما تشققه + نغمرها في عشان وانسجاطها
هو الاسمنت الذي يحتوي على كمية عالية من C3A راع رطوع كمية حرارة عالية
وبالتالي حدوث تشققان بشكل كبير.

مصدر الحرارة هو جو + تقايل مع

Strength

Strength tests are not made on neat cement paste because of difficulties in obtaining good specimens and in testing with a consequent large variability of test results. Cement-sand mortar and, in some cases, concrete of prescribed proportions, made with specified materials under strictly

Table 2.6: BS EN 197-1: 2000 and ASTM C 150-05 requirements for minimum strength of cement (MPa (psi))

Age (days)	BS EN 197-1: 2000 (mortar prism), strength class					
	32.5 N	32.5 R	42.5 N	42.5 R	52.5 N	62.5 R
2	—	10 (1450)	10 (1450)	20 (2900)	20 (2900)	20 (2900)
7	16 (2300)	—	—	—	—	—
28	32.5* (4700)	32.5* (4700)	42.5 (6200)	42.5** (6200)	52.5 (7600)	62.5 (9100)

ASTM C 150-05 (mortar cube), cement type (Table 2.7)

Age (days)	I opc	IA	II# RHPC MSRA	IIA#	III RHPC	IIIA	IV LHC	V SPCRO
1	—	—	—	—	12.0 (1740)	10.0 (1450)	—	—
3	12.0 (1740)	10.0 (1450)	10.0 (450)	8.0 (1160)	24.0 (3480)	19.0 (2760)	—	8.0 (1160)
7	19.0 (2760)	16.0 (2320)	17.0 (2470)	14.0 (2030)	—	—	7.0 (1020)	15.0 (2180)
28	28.0* (4060)	22.0* (3190)	28.0* (4080)	22.0* (3190)	—	—	17.0 (2470)	21.0 (3050)

* and not more than 52.5 (7600); ** and not more than 62.5 (9100)

Strength values depend on specified heat of hydration or chemical limits of tricalcium silicate and tricalcium aluminate

* Optional

5 15 الأحد
10 26 الحبي
11 29 الأحد
14 =
18




Fig. 2.4: Strength development of concretes containing 335 kg of cement per cubic metre (565 lb/yd³) and made with Portland cements of different types: ordinary (Type I), modified (Type II), rapid-hardening (Type III), low-heat (Type IV), and sulfate-resisting (Type V) (From: US BUREAU OF RECLAMATION, *Concrete Manual*, 8th Edn (Denver, Colorado, 1975).)

الأنواع الاسمنت الذي يتم صنائه في الاردن :-
 (1) OPC (2) SRPC (3) PPC (4) white cement
 سمنت داخلي

① ordinary portland cement (OPC)

$$C_3A + SO_4 + H_2O \rightarrow \text{ettringite}$$

لـ C_3A الحرسانة فيجب كفاف

والسلامة

$\therefore C_3 A \approx 12\%$

إذا استخرج مؤخره مما كبر صارت تشهد

② Sulfate Resisting Portland cement (SRPC).

المذنبه - التي فيها كرميات جيب البحر

$\therefore C_3A < 5\%$ preferably $< 4\%$

* اسی طرح ان کے لیے کافی C₃A و C₂S کی مقدار کم کر کے ~~crab~~

strength of cement :-

القوة التي يتحرك بها الجسم قبل الانهيار

نقلاً لضعف الرسالة في الشد يتم وضع الحديد

$$G = \frac{P}{A}$$

direct

indirect

Ottawa

سنوات ۵

* Cement + water + sand → mortar

فکر عن اختیار

50mm

$$G = \frac{F}{A}$$

Compressive strength

min 3 cube

$$G_1 = \frac{P}{A}, G_2 = \frac{P}{A}, G_3 = \frac{P}{A} \Rightarrow G_{av} = \sum \frac{G_i}{n}$$

اقل انسى سو كمان للرضاء

$$\text{Range } 0.96(b_{av}) < b \leq 1.10(b_{av})$$

Ex 8 - $G_1 = 30 \text{ MPa}$ ✓

شوف الجدول صفحة 20 - الصفحة الأخيرة

$67 = 27 \text{ пра}$ $63 = 36 \text{ пра}$

$G_{av} = 31 \text{ MPa}$ Range = 27.9 - 34.1

$$\therefore G_{av} = \frac{\text{Accepted}}{\text{no of accepted}} = \frac{30}{1} = 30$$

Age = 28 day

* الفقرة الأساسية (المدة) 28 يوم لاختبار الاجتهاد ، وتتم هذه

Tensile كيفية direct

* قام العالم Briquette بوضع عينة في قالب له مقطع 25mm بحيث تقوم
الماكينة بعمل العينة بعد ان يخرج من المنتصف لا يترك الا اطراف تكون ضعيفة
و يتوسط الاعمدة $I = 6$.

قالب → mold

* ختاج الى "نمونه عيان" في كسره

Ans: Range = $0.856 \mu\text{A} \leq I_{\text{out}} \leq 1.15 \mu\text{A}$

Ex :- برناوة نفس العينة القديمة

و بالتالي فإن $Gav = 31$ Range = $26.35 - 35.65$ حدا دنيا
 $\Rightarrow Gav = (27 + 30) / 2 = 28.5$

* أتم استخدام رفد عالي الجودة وهو الذي يتم استخدامه للاضطرار (استخدامه)

Types of cement :-

① OPC $\rightarrow$ CSA $\approx 12\%$ $\rightarrow$

② SRPC $\rightarrow$ C3A $\leq 5\%$, pref $\leq 4\%$

③ Moderate sulfate resisting portland cement (MSR PC) $\rightarrow c_3A \approx 8\%$

صلاح السكوري

حار وجود بالترتيب يوئدي الى حار الكي يد chloride (Cl^-)
حيو الق

$C_3A + C\bar{I} + H_2O$ — inert material — فصل راجع الى تسكير الشقوق

SRPC

орс

MSR PC

△—

* لواجبة بذلك حسب الخرسانة وقمنا بفحص التربة ووجدنا فيها كبريتات وناضحة كلوريدات بنسبة 8% (SRPC) ، ولو وجدنا كلوريدات وكبريتات بنسبة 8% (OPC)
 Day / /

وجود النوعين معا فإذا نفعل في التالي تم وضع النوع الثالث بنسبة 8%

If Cl^- & SO_4^{2-} are percent ?

كمية الكلوريدات
 قلل الموجودة بماء البحر
 إذا كانت نسبة Cl^- عالية لا يصلح
 ها هو النوع
 high medium ?
 سنوات

④ Rapid hardening portland cement (RHPC)
 شائع في دول أوروبا

على المدى البعيد ضعيف
 اول اسبوعين قوي جدا
 low C_2S
 اول اسبوعين قوي جدا

$C_3A \approx 15\%$ $C_3S \approx high$
 صلبة عالية جدا

وقوة عالية جدا. وسرعان في المناطق الباردة فقط.

لو صبناه في المناطق الحارة يؤدي الى تشقق الخرسانة فوراً.

⑤ Low Heat cement (LHC)
 قوي جداً على المدى البعيد

C_3A low Less than 5% C_3S low C_2S high

* استخداماته -
 كتل صخرية ضخمة
 (dam)

قلل التسدود
 Mass concrete

* اخترع هذه النوع بشكل رئيسي بسبب التشققات الداخلية في الشكل الصخري غير المرئية للتسدد ، وتم إضافة حواسير حاد بارد عشوائياً لتخفف من درجة الحرارة التي تؤدي الى التشققات .

* عند درجة حرارة (11-) يتوقف تفاعل الاسمنت مع الماء .

* لمنع خيب الباطون عناني الارض اذا انزلت درجة الحرارة عن 5 درجات
 www.civilittee-hu.com

* النوع الاول والثاني هو الذي نصنعهم والباقى لا يلزم


كل فاذا كرفوق هو انواع اساسية للاحتبة .

هيدروكسيد الكالسيوم
 سنوات

$C + w \rightarrow \text{Cement paste} + Ca(OH)_2$
 قائمة

لحمون الر هذا تفاعل مع اقل اقل + قابل للذوبان مع الماء .

كمية $Ca(OH)_2$ عند $\approx 25\%$
 صب الخرسانة
 بعد اتمام ديتزول القاعدة ونخرج
 water





leaching of $Ca(OH)_2$


وجوده غير مستقر في الماء

تعريف
 * احد عواد الرقاد البركاني يتفاعل مع الهيدروكسيد الكالسيوم لانتاج مادة حلبة
 Day

يستخرج من الرقاد البركاني وهي مادة تتفاعل مع
 Pozzolans :-





اذا كان عندي اقل من 25% من نسبة الاسمنت فالبينط
 ارضه نوع وارصه
 6) pozzolanic portland cement (ppc)
 من الاول ويستعمل بكثرة في صنع الخرسانة



* وهو تفال ربي جداً يحب به 1-
 2- كنج الى فاء أكثر وقت أكثر لفك الطوبار
 3- وبالبدية ضعيف على المدى البعيد ربي فوقه OPC
 * فيزاته 1- كمية الحرارة التي تخرج قليلة
 2- رصه الثمن ويضع في الخرسانة 8-10

لا ربي جداً كبريد التماسك لان $pH=13$ ولكن اذا قلته عن 10.5 يبدأ صراً الكبر
 * No corrosion > 10.5 OPC



Stable Day

سقاية الصبة → curing

* كل الرغم من رطوبت اسمنت PPC الا انه يحل هذا ولكن لا بد ان تذكر انه يعمل inert material يعني يسكن الفراغات وخاصة حتى تتركس

* فلا مشكلة في اسمنت PPC يكون $pH=12$ وبالتالي بصدأ أكثر من $pH=13$ الذي له 5 سنوات

الاسمنت الابيض

⑦ white cement - الفرق بين الاسمنت العادي هو المواد الخام Raw material

* أكثر عرضه للتشققات # لا ينجو للهيئة الإنشائية

* أقل ثباتاً + أقل shrinkage $CaCO_3 + \text{china clay}$ # مثلاً لفنية الحارة

* استعمل الآلة - مع الجبس / الرتبة بين البساط

* $Cement + water \rightarrow hard material + Ca(OH)_2$ تشققات ← shrinkage

له ولكن التشققات في الاسمنت الابيض اقل من العادي

super sulphated cement → اصغر

مخلفات فرن هاتو الحديد و سيات

⑧ slag cement (Non-Portland) ~~component~~ ~~CaO~~


* تتفاعل مع الماء لإنتاج مواد حلبة

* تفاعل بطيء جداً واما ان ضغط قرو اضافة اسمنت عادي بحيث انو

70-90% slag + 10-30 cement (OPC) Mostly 85% slag 15% cement

الطال بالكمس مع + سيات

عشان تقوي الاسمنت



* نسبة A في خبثه جداً 2% في البحر اطمينة انسيه الافلاخ والكبريتات عالية جداً و slag cement افضل نسي لانها خضت 100% # متدبقو في تجاري لأنه رطوبه

* غالي الثمن لا يوجد مستورد فيش موجود بالاردن

⑨ Expansive cement (non-shrinking cement)

* لا يتقلص وانما يتمدد اشبه بسيت جداً بحيث انوا اذا فيه فتحة يسكنها

* أكثر استخراقاته - فتحة في التلأ (الاصطلاحات)


بهيته يتم وضعه ويترك ويسكن الفتحة

Extra
Ultra

⑩ Super rapid harding portland cement :-

* Fineness of cement :- نوع الاسمنت

Cement + water → hard material.



صبة اسمنت

بس تنقسم بتتبعي قوة على سطحه

درجة الحرارة اقل من العن

* لمنع استخراجه في المناطق الحارة

* بسبب كبريته بسبب التفاعل

و بتطرح حرارة عالية جداً

الوحدة

⑪ High Alumina cement (HAC) :- Non portland

* التفاعل سريع جداً بحيث ان توضع في الماء ساحة ببطيئة قوة عالية

* ولكن مع مرور الزمن فان القوة تقل decomposition of the

Components .

* زي قوة OPC بعد 28 يوم

* اسمنت له لون ابيض وتم صنع استخراجه في الاعمال الانشائية لانه مع

* مرور الزمن لا يستعمل قوة وحيدة اما في الاعمال التحملية فهو ممتاز (العمارة)

* ويتأثر ايضاً بدرجة الحرارة فيقل القوة كلما كانت الحرارة مرتفعة

* ولكن مقارنة مع OPC فانه يتحمل حرارة اقل منه مع مرور الزمن

يستخدم في المداخن - صنوات

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

(t)

www.civilittee-hu.com

RHPC + سولن + الكلخربط
عنه

RHPC

SRHPC

Moscow بالصفحة


// بلشتا

بي - فل

10
40

الفائدة من صهر الخرسانة بعد ما تنشف ٥- بس تنشف الخرسانة راح يخل عندي فراغات وهذا
 الفراغات معرضة ان يفوت فيهم اصلاح او بدون فافوت اصلاح وجود الفراغات يعطيني خرسانة ضعيفة
 عشان هنك عند الصب ثاني يوم الفراغات بتبطل خارجية يعني ما بتعرض للاصلاح
 Day

Hydration of cement :- $C + w \rightarrow \text{Solid material}$



عند خروج الماء من المايح تنشف الماء وينشف الاسمنت
 فيقل قوته (عشان هنك العاقل ثاني يوم فيه خرسانة
 لسقي) اذا لم يتم السقاية تبقى مخيفة
 curing
 ممكن انو نخطي الخرسانة عشان ما يتبقي الماء
 الاسمنت بتسقى
 مع رطوبة
 وتسمى
 non capillary pores.

Minor components :-

Major :- $C_3A, C_3S, C_2S, C_4AF, C_4SOH$

① Alkalies :- K_2O, Na_2O مواد قاعدية pH ايم عالي
 وبالتالي يتأخر جداً الجير.

Concrete = $C + w + \text{Sand} + CA$

SiO₂ - silica - الحصى

Free silica - لينوب يسمى

Free silica + Alkalies $\xrightarrow{+ \text{water}}$ Alkali-silicate gel

cracking
 فادة ونتفقه نحل تشققان وتفاعلهما بطي
 سرطانات الخرسانة
 Very slow reaction.

concrete cancer

* فالهه الوسائل التي نضع به صروت سرطان الخرسانة -

① Do not use aggregate containing free silica.

② Use cement of very low alkalis.
 $Na_2O + \frac{2}{3} K_2O \leq 1\%$ of cement.

③ Protect structure from water.

④ Control total amount of alkalis in concrete to $< 3 \text{ Kg/m}^3$ of concrete.

② Mgo و free cao
 الجير الحرة
 عواد فضة بالخرسانة
 يتسبب ويكسر الخرسانة.

Presence : result in unsound cement.

* dangerous if $> 5\%$
 اذا اجعت Mgo + cao وطلعت اكبر
 من 5% فالبنسبة الى اجنة

③ TiO₂ و MnO₂
 كاهتم لاه لاؤثر بالخرسانة
 موانع

④ Fe₂O₃
 اللجنة الأكاديمية لقصر الهندسة المدنية

Boque composition
 عشان نعرف اذا الاجنة مقادير
 بون

- 1) $C_3S = 4.07 CaO - 7.60 SiO_2 - 6.72 Al_2O_3 - 1.43 Fe_2O_3 - 2.85 SO_3$
 - 2) $C_2S = 2.87 SiO_2 - 0.75 C_3S$ Total CaO
 # اذا كانت نسبة 95%
 و free cao 5%
 شو بغير 5% حوات
 - 3) $C_3A = 2.65 Al_2O_3 - 1.69 Fe_2O_3$
 - 4) $C_4AF = 3.04 F$
- 95 - 5 = 90% هادي الى بنسبتها يزي فيه هزقة راسلك

Ex 39 g - Free cao
 لا تضر في المتعادلة

1) 69.3% 2) 12% 3) 11.7% 4) 0.9

17 - 2019

Fineness of cement :- m^2/kg أو cm^2/g
الوزن في مساحة المسطح

* الأجهزة لا تعطي نتيجة دقيقة بل تستخدم المقارنة .

* يعتبر nitrogen ادمق واجد 17 جدول

* يَجْتَبِئُ اسْمُهُ Raped تَجَفَّعَ نَفْسَهُ ope

* Specific Gravity ≈ 1.3 $\rightarrow$ Iron + W

مدرسة الجبلية - 3.15

* وزن کيس الاسلامي 50kg

* لا سمحت العقار للكبريتات يكون $A \geq 5\%$

الأخيرة التي بقيت الـ Fitness جوان

- ### ① wagner method

- ② Lea and nurse

- ③ Nitrogen Adsorption $\rightarrow$ cost

مستوى الدقة

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.civilittee-hu.com

Size

Aggregate

Coarse $\geq 5 \text{ mm} \rightarrow 0.5 \text{ cm}$ Fine $< 5 \text{ mm} \rightarrow 0.5 \text{ cm}$

Source

natural - uncrushed

artificial - crushed

fine - بودة نسيقة

الرقعة (الأنواع - 1) رقة السيل (رقعة صلب) (رقعة نسيقة)

خاصية فيزيائية

Specific Gravity of Aggregate - وزن حجم معين من المادة

الى وزن نفس الحجم من الماء

تعريفه
weight of a certain volume of the material
weight of the same volume of water

$$\Delta_w = 1000 \text{ kg/m}^3$$



non-capillary pores

capillary pores

extreme cases

أنواع الفراغات في الصخور

① capillary voids are filled with air

oven-dried agg (Apparant S.G)


② capillary voids are fully filled with water

(Bulk S.G)

(SSD) - مشبع بالماء وسط جفاف

③ capillary voids are partially filled with water


④ wet aggregate



الشبه كوان

* True S.G. $\rightarrow$ ينطوع الفراغات
Actual S.G. $\rightarrow$ ولكن لا يلتزم بالهندسة المادية الداخلية

* طريقة القياس



2.4 mm

weight of S.S.D = B

weight in water = C

$$\therefore S.G. \text{ Bulk} = \frac{B}{B - C}$$

weight of oven-dried = A

$$\therefore S.G. \text{ APP} = \frac{A}{A - C}$$

بعد تنشيف الحصة بالشراطة

وزن الحصة داخل الشبلة وفقور بالماء

داخل القوت

اي سائل يخمر بالماء يخسر من وزنه ليقتار حجم ان لا يخرج

For normal agg

$$\text{Absorption} = \frac{B - A}{A} \times 100\% < 5\%$$

الرقود ما عظم مثله ان حطته مثله # كوان # لا كوان

S.G

Type of aggregate

S.G < 2.0

Light weight aggregate

2.2 - 2.8

medium weight agg (normal)

S.G > 3.0


heaving

هناك المستند في الكمية العالية

الخاصية الثانية

② Bulk density

$$\text{kg} \times 9.81 \rightarrow \text{N}$$



المكان الفاني
packing Voids

$\therefore$ Bulk density = weight

Volume including packing

* يوجد قيمتان لـ Bulk وهي مرسومة الشبكة والثانية برامها يعني الدوي الـ Paking Voids قليل جداً وبالتالي كثافتها عالية والعكس صحيح

$$Loose = \alpha_L = \frac{W_{loose}}{Volume}$$
 كل مرفع الفراغات
 حيث مرسومة برامها
 علاقة عكسية بين α و V
 فإن α يزداد max بقل α

$$Compacted = \alpha_c = \frac{W_{comp}}{Volume}$$
 مرسومة

* كيف بدنا نرص الشبكة؟ نضع ٣ طبقات كل طبقة تقرب (٥٠) ضربة ثم الثانية مع الضرب والثالثة مع الضرب ثم نوزن الشبكة (W_{comp}) ثم نحسب (V) بنرقي القطر الداخلي والارتفاع او بنحسب (V) عن طريق انو نقي الشبكة ليس اننا نقي

فاد بنحسب وزن الماء ثم $V = \frac{W_{water}}{\alpha \cdot 1000 \text{ kg/m}^3}$ وهي ادق

* كيف ما بدنا نرص الشبكة؟ يجب وضع الكمية بحدود

* كيف بدنا نحسب حجم الفراغات داخل الشبكة؟

$$V_{agg} = \frac{W_{agg}}{S.G. \cdot \alpha_w}$$
 يكون أكبر بـ Loose

$$\Rightarrow V - V_{agg} = V_{voids} \Rightarrow V_{voids} = V - \frac{W_{agg}}{S.G. \cdot \alpha_w}$$

Voids ratio

$$\frac{V_v}{V} \times 100\% = \left[1 - \frac{W_{agg}}{V \cdot S.G. \cdot \alpha_w} \right] \times 100\%$$

$$= \left[1 - \frac{\alpha}{S.G. \cdot \alpha_w} \right] \times 100\%$$

ممكن بـ loose وممكن compact حسب شوي

The table below shows the results of an aggregate, having apparent specific gravity of 2.7, tested for unit weight (bulk) density.

	mold weight	mold filled with compacted agg	mold filled with loose agg	mold filled with water
Aggregate	3.3 kg	13.7 kg	11.6 kg	9.3 kg

A) calculate the compacted unit weight of the aggregate?

$$V = \frac{W_{\text{water}}}{\gamma_{\text{water}}} = \frac{9.3 - 3.3}{1000} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\gamma_{\text{comp}} = \frac{W_{\text{com}}}{V} = \frac{13.7 - 3.3}{6 \times 10^{-3}} = 1733.33 \text{ Kg/m}^3$$

B) calculate the maximum packing voids in the aggregate

$$\gamma_{\text{loose}} = \frac{W_{\text{loose}}}{V_{\text{loose}}} = \frac{11.6 - 3.3}{6 \times 10^{-3}} = 1383.33 \text{ Kg/m}^3$$

$$V_v = V - \frac{W_{\text{agg}}}{\gamma_{\text{agg}}} = 6 \times 10^{-3} - \frac{(11.6 - 3.3)}{2.7 \times 1000} = 2.92 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

C) calculate the angularity number of aggregate

$$AN = 67\% - \frac{\gamma_{\text{loose}} \times 100\%}{\gamma_{\text{com}} \times 100\%} = 67\% - \frac{1383.33 \times 100\%}{1733.33 \times 100\%} = 15.765\%$$

D) If the absorption of the aggregate is 2%, find Bulk specific Gravity?

$$\Delta_{\text{bs}} = \frac{B - A}{A} \times 100\% \rightarrow 2\% = \frac{B - A}{A} \times 100\% \Rightarrow B = 3A$$

$$\text{apparent s.g.} = \frac{A}{A - C} \rightarrow 2.7 = \frac{A}{A - C} \Rightarrow C = 0.63A$$

$$\text{Bulk s.g.} = \frac{B}{B - C} = \frac{3A}{3A - 0.63A} = \frac{3A}{2.37A} = 1.265$$

تأريخ

Day

/ /

سنوات

Q- obtain the linear relationship between strength and maturity

$$14 = A + B \log 100$$


$$8 = A + B \log 50$$

$$6 = B \log 100 - B \log 50$$

$$B = 22$$

احسب A

أوجد A



اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.civilittee-hu.com

③

* أشكال الحصى -

حصى سهل التكسير

① Rounded = 

حبات

High workability
Less cohesion

عالية الصلابة -

Less abrasion resistance

عالية التماسك قليلة

عالية الصلابة (يقبع عند الضغط علىه)
قليل

حصى كسارات

② Angular = 

عالية الصلابة

Low high

- متماسك مع بعضه
- عالي الصلابة (بقايا الصلابة بشكل عام)③ Irregular = 

عالية الصلابة متوسطة

Medium workability

- والتماسك متوسط

Airport + المباني

Angular الجوانب -

مكرر

صفة محدود بالخصائص

قليل

④ Flaky ⑤ Elongated ⑥ Flaky & Elongated

إذا أكثر من هيك الحصى - 10 %

لا تفلح للاستخدام

⑤ الملمس -

* Glassy, smooth حصى سهل

* Granular, Rough حصى كسارات

* Honey combed, crystalline حصى كسارات

* Angularity Number (AN) = حصى السيل

$$AN = 67\% - \left[\frac{X_{lose}}{5.68w} \times 100\% \right] \quad \text{11\%}$$


100% ليس حصى صغيرة

$$\frac{V_u}{V} \times 100 = 100 - \left[\frac{X}{5.68w} \times 100\% \right]$$

بجب ان تكون قوية $\rightarrow$ Hardness = Abrasion Resistance
 هي مقاومة الكسوة للآكل Wear Resistance =

* آلي الجرد وعملية القياس *

Los Angeles abrasion test (LA)



LA

> 45% Do not use
 35 - 45 use for low quality concrete (Non-structural)
 25 - 35 medium strength
 15 - 25 high strength
 < 15 any concrete
 Strength < 20 MPa
 25 - 40 MPa
 45 - 65 MPa
 > 70 MPa

www.civilittee-hu.com

يجب ان يكون agg اقوى من concrete = strength of aggregate



$$6 = \frac{P}{A} \text{ (rock)} > 6_{\text{concrete}}$$

كثافة
الخرق

$$\frac{6_{\text{rock}}}{6_{\text{conc}}} > 1 \quad F.O.S = 2-3$$



* Aggregate crushing value (ACV) :

بؤففة عينة و بنخلها جدين بنخلها (بؤففة الجدين) في المكبس و بنخلها بقوة معينة بؤففة هاي العينة بعد الضغط و بنخلها كما ان مرة
بعد التخليل
$$ACV = \frac{\text{Initial weight} - \text{Final weight}}{\text{initial}} \times 100\%$$

تدرج

* Grading of Aggregate :

Aggregate must be graded ^{يجب التدرج في الحجم}
سنوات ^{المدة التي يكون فيها مفعلة وقتوسطة كبيرة و هذا}
جودة عالية + أقل shrinkage + يقلل الفراغات و بالتالي تقل التكلفة و التشتت
* نسبة ال Agg في (70-80%) من حجم الخرسانة و الباقي احمدة و قل
* املوا صان التي راع بؤففة عتشان تعرف تدرج ال ASTM, BS

Standard sizes of coarse aggregate and Fine aggregates

160	أكبر من 150 أو 160	2.4	
80		1.2	FA
40		0.6	
20		0.3	
10	CA	0.15	
5		0.075	Non standard

الوزن المأخوذ بعد التخليل

* Example FA :

Standard sieve	weight retained	percent retained	Cumulative % retained	100 - cumulative retained	shaker	Cumulative % Passing	ASTM
10 mm	0	0	0	100-0=100			✓
5 mm	50	$\frac{50}{1000} \times 100 = 5$	5	95			✓
2.4	100	10	15	85			✓
1.2	300	30	45	55			✓
0.6	250	25	70	30			✓
0.3	200	20	90	10			✓
0.15	-	-	-	-			✓

ASTM

BS

* المواصفة البريطانية الـ Range نطاقها أكبر من المواصفة الأمريكية

* Max size of Agg = 10 mm → (أكبر أحاسي passing)

لـ الأكبر أو أصغر حقل بدخل رمل أو حصى 100%

Nominal المقاس الاعتباري الأكبر

* ~~ASTM~~ max size of Agg = 2.4 ≤ 5 FA

لـ يؤخذ حقل أبو 85% مسا لو كان عندي
85% وكان 87% يشتوف القيمتين إلى بوقع فيهم
قيم 85% ويؤخذ الأكبر

Sieves.

* Fineness modulus = $\frac{\sum \text{of cumulative retained on all standard}}{100}$

$$FM = \frac{0+5+15+45+70+90+95}{100} = \frac{320}{100} = 3.2$$

not standard 98 ← فا يؤخذ لأنها

⇒ FM < 2 Fine Sand sand أشبه

2.2 - 2.8 medium Sand

> 3 coarse Sand 2.9 between them مع

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

* Clay in sand < 5% → التربة الموجودة على الصحة وبيع لـ زني فاطمين الحصة
والاستماتة أشياء الكل

* ASTM sieves 2-

6"	150	→	لـ <u>سحب</u> <u>الحصى</u>
3"	80	3/32"	2.4 * 8
1.5"	40	3/64"	1.2 * 16
3/4"	20	3/128"	0.6 * 30
3/8"	10	3/256"	0.3 * 50
3/16"	5	3/512"	0.15 * 100

أربع فتحات #4

#

المواصفة الاردنية للتحليل المنخلي

#

جدول رقم (١) تدرج الركام الناعم

النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن			رقم المنخل	فتحة المنخل
تدرج (٣) (١,١٨ ملم) (منخل رقم ١٦)	تدرج (٢) (٤,٧٥ ملم) (منخل رقم ٤)	تدرج (١) (٩,٥ ملم) (٨/٣ بوصة)		
	١٠٠	١٠٠ - ٩٥	٩,٥ ملم	٨/٣ بوصة
	١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٨٠	رقم ٤	٤,٧٥ ملم
١٠٠	١٠٠ - ٧٥	٨٠ - ٥٠	رقم ٨	٢,٣٦ ملم
١٠٠ - ٩٠	٩٠ - ٥٥	٧٠ - ٢٠	رقم ١٦	١,١٨ ملم
٩٠ - ٦٠	٥٩ - ٣٥	٣٥ - ١٠	رقم ٣٠	٦٠٠ ميكرون
٦٠ - ٢٠	٣٠ - ٨	١٥ - ٥	رقم ٥٠	٣٠٠ ميكرون
٢٠ - ٠	١٠ - ٠	٥ - ٠	رقم ١٠٠	١٥٠ ميكرون
١٠ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	رقم ٢٠٠	٧٥ ميكرون

جدول رقم (٢) تدرج الركام الخشن

N.M.S.A = 40

النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن

عدسية (١٢ ملم) (٢/١ بوصة)	حمصية (٢٠ ملم) (٤/٣ بوصة)	فولية (٢٥ ملم) (١ بوصة)	جوزية (٤٠ ملم) (٢/١ - ١ بوصة)	رقم المنخل	فتحة المنخل
			١٠٠	٥١ ملم	٢ بوصة
		١٠٠	١٠٠ - ٨٠	٣٨ ملم	٢/١١ بوصة
	١٠٠	١٠٠ - ٩٥	٥٠ - ٢٠	٢٥,٤ ملم	١ بوصة
١٠٠	١٠٠ - ٩٥	٨٠ - ٤٠	٣٠ - ١٠	١٩ ملم	٤/٣ بوصة
١٠٠ - ٩٠	٨٠ - ٥٠	٥٠ - ٥		١٢,٧ ملم	٢/١ بوصة
١٠٠ - ٨٠	٦٠ - ٢٥	١٥ - ٠	١٠ - ٠	٩,٥ ملم	٨/٣ بوصة
٥٠ - ٥	١٠ - ٠	٥ - ٠	٥ - ٠	رقم ٤	٤,٧٥ ملم
٢٥ - ٠	١٠ - ٠	٥ - ٠	٢ - ٠	رقم ٨	٢,٣٦ ملم
٢ - ٠	٢ - ٠	٢ - ٠	٢ - ٠	رقم ٢٠٠	٠,٠٧٥ ملم

Table 3.9: Grading requirements for coarse aggregate according to BS 882: 1992

Sieve size	Percentage by mass passing BS sieve		Nominal size of single-sized aggregate									
			Nominal size of graded aggregate									
	mm	in.	40 to 5 mm ($\frac{1}{2}$ in. to $\frac{1}{16}$ in.)	20 to 5 mm ($\frac{3}{4}$ in. to $\frac{1}{16}$ in.)	14 to 5 mm ($\frac{1}{2}$ in. to $\frac{1}{16}$ in.)	40 mm ($1\frac{1}{2}$ in.)	20 mm ($\frac{3}{4}$ in.)	14 mm ($\frac{1}{2}$ in.)	10 mm ($\frac{3}{8}$ in.)	5 mm ($\frac{1}{16}$ in.)		
50.0	2		100	-	-	100	-	-	-	-		
37.5	1½		90-100	100	-	85-100	100	-	-	-		
20.0	¾		35-70	90-100	100	0-25	85-100	100	-	-		
14.0	½		-	-	90-100	-	-	85-100	100	-		
10.0	⅜		10-40	30-60	50-85	0-5	0-25	0-50	85-100	100		
5.00	⅛		0-5	0-10	0-10	-	0-5	0-10	0-25	50-100		
2.36	No. 7		-	-	-	-	-	-	0-5	0-30		

Table 3.8: BS and ASTM grading requirements for fine aggregate

Sieve size		Percentage by mass passing sieve				ASTM C 33-03
		BS 882: 1992				
BS	ASTM No.	Overall limits	Additional limits*			
			C	M	F	
10 mm	$\frac{3}{8}$ in.	100	-	-	-	100
5 mm	$\frac{3}{16}$ in.	89-100	-	-	-	95-100
2.36 mm	8	60-100	60-100	65-100	80-100	80-100
1.18 mm	16	30-100	30-90	45-100	70-100	50-85
600 μ m	30	15-100	15-54	25-80	55-100	25-60
300 μ m	50	5-70	5-40	5-48	5-70	10-30
150 μ m	100	0-15†	-	-	-	2-10

* C = coarse; M = medium; F = fine.

† For crushed rock sands the permissible limit is increased to 20 per cent, except when used for heavy duty floors.

BS 882: 1992 and ASTM C 33-03 specify the grading limits for fine aggregate as shown in Table 3.8. The former standard lays down overall limits and, in addition, specifies that not more than one in ten consecutive samples shall have a grading outside the limits for any *one* of the coarse, medium and fine gradings labelled C, M and F, respectively. However, fine aggregate not complying with the BS 882: 1983 requirements may be used, provided that concrete of the required quality can be produced. The ASTM C 33-03 limits are much narrower than the overall limits of BS 882: 1992, and the former standard allows reduced percentages passing the sieves 300 μ m and 150 μ m (No. 50 and No. 100 ASTM) when the cement content is above 297 kg/m³ (500 lb/yd³) or if air entrainment is used with at least 237 kg/m³ (400 lb/yd³) of cement.

The requirements of BS 882: 1992 for the grading of coarse aggregate are reproduced in Table 3.9: values are given both for graded aggregate and for nominal one-size fractions. For comparison, some of the limits of ASTM C 33-03 are given in Table 3.10. The actual grading requirements depend to some extent on the shape and surface characteristics of the particles. For instance, shape, angular particles with rough surfaces should have a slightly finer grading in order to reduce the possibility of interlocking and to compensate for the high friction between the particles.

BS 882: 1992 includes the grading requirements for all-in aggregate (see page 41); Table 3.11 gives the details.

The European Standard, BS EN 12620: 2002, specifies general grading requirements for coarse and fine aggregates to replace those of BS 882: 1992, which are shown in Table 3.12.

89/61 #

Table 3.8: BS and ASTM grading requirements for fine aggregate

Sieve size		Percentage by mass passing sieve				
		BS 882: 1992			ASTM C 33-03	
BS	ASTM No.	Overall limits	Additional limits*			
			C	M	F	
10 mm	$\frac{3}{8}$ in.	100	100	100	100	100
5 mm	$\frac{1}{16}$ in.	89-100	-	-	-	95-100
2.36 mm	8	60-100	60-100	65-100	80-100	80-100
1.18 mm	16	30-100	30-90	45-100	70-100	50-85
600 μ m	30	15-100	15-54	25-80	55-100	25-60
300 μ m	50	5-70	5-40	5-48	5-70	10-30
150 μ m	100	0-15†	0-10	0-10	0-10	2-10

* C = coarse; M = medium; F = fine.

† For crushed rock sands the permissible limit is increased to 20 per cent, except when used for heavy duty floors.

BS 882: 1992 and ASTM C 33-03 specify the grading limits for fine aggregate as shown in Table 3.8. The former standard lays down overall limits and, in addition, specifies that not more than one in ten consecutive samples shall have a grading outside the limits for any one of the coarse, medium and fine gradings labelled C, M and F, respectively. However, fine aggregate not complying with the BS 882: 1983 requirements may be used, provided that concrete of the required quality can be produced. The ASTM C 33-03 limits are much narrower than the overall limits of BS 882: 1992, and the former standard allows reduced percentages passing the sieves 300 μ m and 150 μ m (No. 50 and No. 100 ASTM) when the cement content is above 297 kg/m³ (500 lb/yd³) or if air entrainment is used with at least 237 kg/m³ (400 lb/yd³) of cement.

The requirements of BS 882: 1992 for the grading of coarse aggregate are reproduced in Table 3.9: values are given both for graded aggregate and for nominal one-size fractions. For comparison, some of the limits of ASTM C 33-03 are given in Table 3.10. The actual grading requirements depend to some extent on the shape and surface characteristics of the particles. For instance, shape, angular particles with rough surfaces should have a slightly finer grading in order to reduce the possibility of interlocking and to compensate for the high friction between the particles.

BS 882: 1992 includes the grading requirements for all-in aggregate (see page 41); Table 3.11 gives the details.

The European Standard, BS EN 12620: 2002, specifies general grading requirements for coarse and fine aggregates to replace those of BS 882: 1992, which are shown in Table 3.12.

Table 3.7: Example of sieve analysis

Table 3.7: Example of sieve analysis					
Sieve size		Mass retained g	Percentage retained	Cumulative percentage passing	Cumulative percentage retained
BS (1)	ASTM (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.0 mm	$\frac{3}{8}$ in.	0	0.0	100	0
5.00 mm	4	6	2.0	98	2
2.36 mm	8	31	10.1	88	12
1.18 mm	16	30	9.8	78	22
600 μ m	30	59	19.2	59	41
300 μ m	50	107	34.9	24	76
150 μ m	100	53	17.3	7	93
<150 μ m	<100	21	6.8	—	—
		Total = 307		Total = 246	
				Fineness modulus = 2.46	

www.civilittee-hu.com

spacing for the standard series of sieves. This is illustrated in Fig. 3.2 which represents the data of Table 3.7.

سؤال صغون بالمبايعه
على 10 كرامات

عشان نعرف اذا Stander ولا

Coarse Aggregate :-

Example :-

Sieve	weight retained	% retained	Cumulative % retained	Cumulative % Passing
1.5 <u>40</u>	0	0	0	100 ✓
3/4 20	200	20	20	80 (85) X
3/8 10	400	40	60	40
#4 5	250	25	85	15
#8 2.4	100	10	95	5
Pan	50	5	100	0
	1000	100		

لدينا استيفاء ضمن المواصفة البريطانية

اذا كان واحد من هذه الارقام اكبر من 67% يكون Single size
اقل من واحد يكون graded

Stander

(1.2, 0.6, 0.3, 0.15)

كل وحدة جبر على 100

* Max size = 40 mm

* N. M. S. A = 40 mm

* FM = $\frac{0 + 20 + 60 + 85 + 95 + 100}{100} = 6.6$

FM coarse دائما اكبر من 5

* هذا المثال لا ينطبق على المواصفة البريطانية بأكبرها ولا أقلها

* اللجنة الأكاديمية لمصر الهندسة المدنية

Grading types :-

- 1- well-graded (تدرج جيد) - يكون من ضمن المواصفة
- 2- Poor-graded (تدرج سيئ) - يكون من ضمن المواصفة
- 3- Single - Sizes (الكل 67%)
- 4- gap - graded (حجم ناقص) - 100 و 50 و 40 و 10 و 0

~~Deleter~~ Deleterew substances in Aggregate :-

① Clay $\neq 5\%$ #200 $\rightarrow$ رقم الميلى (فوم)

(2) Free silica

اختبار الكشف الحرة إذا استوي على (Free silicate)
petrographic analysis.
X-ray diffraction.

③ Peat (organic material)

تعمل غازات البيت الحصى والاصمعة (بنزل هذا الشاغل مثلاً) oils (4)

حواد قابلہ لا شہال.

تؤدي الى ضعف الخرسانة (5) friable material (any strength)

⑥ Salts of Cl^- , SO_4 etc. bring about ~~central~~ ^{central} linear

لَعَنُوا دِيَّ إِلَى صَدِّ الْكَرْبِ

* غسل الرجل - ان يبتلع ولسيل في اصلاح و كبريات يغسلو و يعطو كال فخذ

1000 # اخص فلفل فيبقى المرحل وينزل الافلاح والاسكريناج

* Agg should be sound.

بدون تشوف اذا الحصة سليمة ولا لا
عن طريق الكبريتات SO_4

الحسين بسبب وجود الكبريات


* Toughness of Aggregate :- قدرة المادة على امتصاص الطاقة

Energy absorbed by the material.

* Modulus of Toughness :-

Energy absorbed by the unit Volume of material before Failure rupture.

$$\therefore \text{M of Tough} = \text{Area}$$

CH20

Water for concrete :-

- Tap water $\rightarrow$ مياه الكنفية $\rightarrow$ PH $\approx$ 8-8.5

- distilled water $\rightarrow$ PH $\approx$ 7-7.5 $\rightarrow$ صافي صلب وبيتر

- Sea water $\rightarrow$ $\uparrow$ SO₄ $\uparrow$ Cl $\rightarrow$ لا يجوز استعمالها

* ولكن تستخدم اذا كانت الخرسانة غير مسلحة وان نستعمل نوع صريح
من الاسمنت بحيث يكون مقاوم للكبريتات.

تساقية الاسمنت $\rightarrow$ tap بدل الال distilld لا تؤثر ه هوان
do not affect

- curing water

- Truck wash water $\rightarrow$ مخصص جدير $\rightarrow$ المياه التي تخرج عند تنظيف الحافلة بالكلان

يمكن ان تستخدم في تساقية الخرسانة والكلان

Adjustment of mix water :-

Example :-

Assume :-

W = 200 kg/m³ of concrete

C = 400

CA = 1000

FA = 800

نهایة فادة الفیرست

* main factor affecting strength w/c ratio.

علاقة عكسية بين بدي خرسانة قوية بقل w/c

* main factor affecting workability = amount of water
طردية كما زادت لكمي زادت سهولة العمل

* If agg in oven-dried

↳ Calculate absorbed water.

Adjusted water for the mix =

Amount required + absorption - moisture content
كمية المطلوبة + الامتصاص - رطوبة

Ex :-

	CA	FA
Absorption	2%	3%
moisture content	1.0%	5%

↑ نتائج لارقام
الامتصاص السابقة

(w)

الامتصاص

كمية الرطوبة

$$\therefore \text{Adjusted water} = 200 + \left[\frac{2}{100} \times 1000 + \frac{3}{100} \times 800 \right] - \left[\frac{1}{100} \times 1000 + \frac{5}{100} \times 800 \right]$$

$$= 200 + 44 - 50 = 194 \text{ Kg/m}^3$$

الجنة الأكاديمية التي تعالج الخلطة والتحكم كالمادة

لها [200] في [6] لامتصاص وكمية الرطوبة

الخرسانة اول ما تطلع من الخلطة

* Fresh concrete - سهولة انتاج الخرسانة مقاسمة

① Workability :- The easines to praduice concrete.

Q :- Fresh concrete must be workability.

workability devid to ٣ سوان كلين بحيث يبين ان قال اي بدي ياه

① Mobility : abilitie of concrete to flow, Fill the For work & coat steel bars without segergation or bledy.

ما يروج الماء والفضة فلا يمتلئ دون و تغطي حديد التسليح




Fig. 5.2: Slump: true, shear, and collapse

If instead of slumping evenly all round, as in a true slump (Fig. 5.2), one-half of the cone slides down an inclined plane, a *shear slump* is said to have taken place, and the test should be repeated. If shear slump persists, as may be the case with harsh mixes, this is an indication of lack of cohesion of the mix.

Mixes of stiff consistence have a *zero slump*, so that in the rather dry range no variation can be detected between mixes of different workability. There is no problem with rich mixes, their slump being sensitive to variations in workability. However, in a lean mix with a tendency to harshness, a true slump can easily change to the shear type, or even to collapse (Fig. 5.2), and widely different values of slump can be obtained in different samples from the same mix; thus, the slump test is unreliable for lean mixes.

Table 3.10: Some of the grading requirements for coarse aggregate according to ASTM C 33-03

Sieve size		Percentage by mass passing sieve			Nominal size of single-sized aggregate	
		Nominal size of graded aggregate				
mm	in.	37.5 to 4.75 mm ($1\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	19.0 to 4.75 mm ($\frac{3}{4}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	12.5 to 4.75 mm ($\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	63 mm ($2\frac{1}{2}$ in.)	37.5 mm ($1\frac{1}{2}$ in.)
75	3	—	—	—	100	—
63.0	$2\frac{1}{2}$	—	—	—	90–100	—
50.0	2	100	—	—	35–70	100
38.1	$1\frac{1}{2}$	95–100	—	—	0–15	90–100
25.0	1	—	100	—	—	20–55
19.0	$\frac{3}{4}$	35–70	90–100	100	0–5	0–15
12.5	$\frac{1}{2}$	—	—	90–100	—	—
9.5	$\frac{3}{8}$	10–30	20–55	40–70	—	0–5
4.75	$\frac{3}{16}$	0–5	0–10	0–15	—	—
2.36	No. 8	—	0–5	0–5	—	—

Table 3.11: Grading requirements for all-in aggregate according to BS 882: 1992

Sieve size		Percentage by mass passing sieve of nominal size			
mm	in.	40 mm ($1\frac{1}{2}$ in.)	20 mm ($\frac{3}{4}$ in.)	10 mm ($\frac{3}{8}$ in.)	5 mm ($\frac{3}{16}$ in.)
50	2	100	—	—	—
37.5	$1\frac{1}{2}$	95–100	100	—	—
20.0	$\frac{3}{4}$	45–80	95–100	—	—
14.0	$\frac{1}{2}$	—	—	100	—
10.0	$\frac{3}{8}$	—	—	95–100	—
5.0	$\frac{3}{16}$	25–50	35–55	30–65	70–100
2.36	No. 7	—	—	20–50	25–70
1.18	No. 14	—	—	15–40	15–45
600 μ m	No. 25	8–30	10–35	10–30	5–25
300 μ m	No. 52	—	—	5–15	3–20
150 μ m	No. 100	0–8*	0–8*	0–8*	0–15

* Increased to 10 per cent for crushed

ثبات الخلطة الخرسانية


② Stability = ability of concrete to remain cohesive & homogenous during production. ^{أثناء عملية الإنتاج} & better ^{دفعياً} segregation ^{منعياً}

درج الاضيق لظروف التشغيل الهوائية

③ Compactability = ability of concrete to be compacted in forms without segregation or bleeding. ^{سهولة إنهاء السطح}

④ Finishability = ability to produce the finished surface

Testing for workability = Slump Test



× ينبغي اول انسي (1/3 V) بعد 15 ثواني تقريباً (25) ضرباً و يخلط كما ان طريقتي نفس
الانسي مع الضرب بعد 15 ثواني يرفع الجدران و ينشوف كم مقدار الهبوط
كل ما زاد ال slump كلما نزل ال cone

Slump	Workability
< 20 mm	Very low
30 - 50	Low
80 - 100	medium
120 - 150	high
> 180	Very high


الرقم المنسوب في الاردن

80 - 100

خارجية

خارجية اول درجة

* types of slump =




السبب

1- ممكن الضرب يكون خطأ
2- الخلطة خطأ (segregation)

3- خطأ في التجربة
4- خطأ في الرق
5- سبب segregation & bleeding

هذا اذا ما فيها لا تقب
منها به في آخذ check


(3)



zero slump

قاعدة جداً فابنزل انسي

(4)



collapsed

انهيار الرصة

1- فيها قاذ او حصة

كثير



سوبر بلاستيكية
Superplasticizer

قاعدة وجودها في الخرسانة

يؤدي الى

مع انهم يتعصبون انهيار بس بالشكل وانما كتماسك بتكون قوية ويبي
على فاصلة للتأكد من تماسكها وهذا الاختبار هو

Flow table test :- (المعالي)



سوان
mobility
يعتبر الـ segregation
في الطاولة زي فتلان خفيف يعني
انهم يرفع وينزل المبلان يعني الو

يفقد الرصه بالترادة
Spread
15 في 15 ثانية

$$D_{av} = Flow = \frac{D_{f1} + D_{f2}}{2} \text{ mm}$$

ع اذا ما لمع من segregation
اذا الخلطة متنازلة


DIN

قوة المعالي

Flow = $\frac{D_{av} - D_{i0}}{D_{i0}} \times 100\%$ (workability)

Vebe (V.B) Test :- (workability)

vebe time (s)
stamp (mm)



Flow table test

This test has recently become more widespread in its use, particularly for flowing concrete made with superplasticizing admixtures (see page 154). The apparatus, shown in Fig. 5.5, consists essentially of a wooden board covered by a steel plate with a total mass of 16 kg (about 35 lb). This board is hinged along one side to a base board, each board being a 700 mm (27.6 in.) square. The upper board can be lifted up to a stop so that the free edge rises 40 mm (1.6 in.). Appropriate markings indicate the location of the concrete to be deposited on the table.





Fig. 5.5: Flow table test



اللجنة الأكاديمية قسم الهندسة المدنية

www.civilitree-hu.com

VEBE TEST

the relation must not be assumed to be generally applicable since it depends on factors such as the shape and texture of the aggregate or presence of entrained air, as well as on mix proportions. For specific mixes, the relation between compacting factor and slump has been obtained, but such a relation is also a function of the properties of the mix. A general indication of the pattern of the relation between the compacting factor, Vebe time, and slump is shown in Fig. 5.8. The influence of the richness of the mix (or aggregate/cement ratio) in two of these relations is clear. The absence of influence in the case of the relation between slump and




Fig. 5.8: General pattern of relations between workability tests for mixes of varying aggregate/cement ratios
(From: J. D. DEWAR, Relations between various workability control

Table 5.1: Workability, slump, and compacting factor of concretes with 19 or 38 mm ($\frac{3}{4}$ or $1\frac{1}{2}$ in.) maximum size of aggregate

Degree of workability	Slump		Compacting factor	Use for which concrete is suitable
	mm	in.		
Very low	0-25	0-1	0.78	Roads vibrated by power-operated machines. At the more workable end of this group, concrete may be compacted in certain cases with hand-operated machines.
Low	25-50	1-2	0.85	Roads vibrated by hand-operated machines. At the more workable end of this group, concrete may be manually compacted in roads using aggregate of rounded or irregular shape. Mass concrete foundations without vibration or lightly reinforced sections with vibration.
Medium	25-100	2-4	0.92	At the less workable end of this group, manually compacted flat slabs using crushed aggregates. Normal reinforced concrete manually compacted and heavily reinforced sections with vibration.
High	100-175	4-7	0.95	For sections with congested reinforcement. <u>Not normally suitable for vibration.</u>

(Building Research Establishment, Crown copyright)

The order of magnitude of slump for different workabilities is given in Table 5.1 (see also Table 19.3). It should be remembered, however, that with different aggregates the same slump can be recorded for different workabilities, as indeed the slump bears no unique relation to the workability as defined earlier.

Despite these limitations, the slump test is very useful on site as a check on the day-to-day or hour-to-hour variation in the materials being fed into the mixer. An increase in slump may mean, for instance, that the moisture content of aggregate has unexpectedly increased; another cause would be a change in the grading of the aggregate, such as a deficiency of sand. Too high or too low a slump gives immediate warning and enables the mixer operator to remedy the situation. This application of the slump test, as well as its simplicity, is responsible for its widespread use.

Compacting factor and compactability tests

Although there is no generally accepted method of directly measuring workability, i.e. the amount of work necessary to achieve full compaction, probably the best test yet available uses the inverse approach: the degree of compaction achieved by a standard amount of work is determined. The work applied includes perforce the work done to overcome the surface friction but this is reduced to a minimum, although probably the actual friction varies with the workability of the mix.

The degree of compaction, called the compacting factor, is measured by the density ratio, i.e. the ratio of the density actually achieved in the test to the density of the same concrete fully compacted.

The test, known as the compacting factor test, was developed in the UK and is described in BS 1881-103: 1993 and is appropriate for up to 40 mm ($1\frac{1}{2}$ in.) maximum aggregate size. The apparatus consists essentially of two hoppers, each in the shape of a frustum of a cone, and one cylinder, the three being above one another. The hoppers have hinged doors at the bottom, as shown in Fig. 5.3. All inside surfaces are polished to reduce friction.




Fig. 5.3: Compacting factor apparatus

determination of the degree of compactability test is based (see page 86). The degree of compactability is related to the reciprocal of compacting factor. ASTM C 1611-05 describes a *slump-flow test*, which is similar to the flow table test but without the lifting and dropping procedure.

Ball penetration test

This is a simple field test consisting of the determination of the depth to which a 152 mm (6 in.) diameter metal hemisphere, weighing 14 kg (30 lb), will sink under its own weight into fresh concrete. A sketch of the apparatus, devised by J. W. Kelly and known as the *Kelly ball*, is shown in Fig. 5.6.



يعمل 1/4 %

مقاوم للكربونات نسبة C_3A

OPC = 12%

MSRPC $C_3A = 8\%$

RHPC $C_3A = 15\%$

$C_3S = \text{high}$

LHC

$C_3A = \text{less } 2\%$

$C_3S = \text{Low}$

$C_2S = \text{High}$

M₂


M₂/kg

fineness
of cement

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.civilittee-hu.com

Compacting Factor Test :- (اختلائی)



Kelley Ball Test :- استیج اول قلیل لان نہا ہے خیر و قیہ



2. Kelley Penetration افتراق

* اسرے جلا: ۴۴

ad 1. Workability on logarithmic

* استيعاب الوفي Workability المتوسعة لـ ينو لوي ن Workability عالي كانه ينزل كامل والعكس
حاصل الشيء (low, med, high) حقا اما Very low & Very high لـ يصلح

Workability (Relationship between workability tests)

Slump = 60 mm $\rightarrow$ 2(5) في الرصبة 91 م الرصبة

الصفحة الى بعد بالعدد $W=200$ $C=400$ $CA=1000$ $FA=800$

$$\frac{A}{C} = \frac{1000 + 800}{400} = 4.5$$

→ aggregate to cement ratio

20

اول مرة نشرح

* ال slump في البركاني (R) بعد (u) طبقات و يوجد هذا نقطة

دکتر الامریکی بنما و ۳ مہمان و پوز (avg) مش اعلیٰ نقطہ

والادوية والادوية ٣ طبقات ايضا ٢٥ خلية

Unit weight of concrete (Density) :-

$$\text{Unit weight} = \frac{\text{weight of concrete}}{\text{Volume of the mold}}$$

→ compacted

* Air content, :- كل ما كان الهواء في الخرسانة أقل يتكون القوة أعلى

- ① pressur method. * يمكن ان يزيد الهواء 1% من قيمة معينة
- ② Volumetric method. * ان تقل القوة (5kPa) فان
- ③ Gravinometric method.

* Air content deride to :-

- ① Entrapped air الهواء المالحسور فيه

water

Cold weather freeze & thaw cycles of freeze & thaw.

* يجب ان يكون هناك عشان ما يتجمد الماء - او يتشقق

entrained air

→ Air-entraining admixture

له فائدة توضع مع الخرسانة تعمل على نشر الفقاعات


ولكن القوة راح تنزل

- ① مضاعفة
- ② مضاعفة
- ③ مضاعفة

www.civilittee-hu.com

* اجهزة قياس الهواء

- ① pressur method :-



مثل انفاخ منضخة هواء وبالنسبة الى الهواء اذا كان غير فراغ في الخرسانة

بعد الضغط P_1 و P_2 من الضغط

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta V}{V}$$

هذا الهواء زائد يعرف اذا الهواء entrapped او entrained

② Volumetric method :- (Roll - A-meter)

منه يتبع على طريقتين الأولى غير دقيقة (25) غريبة ثم نضعها في الماء
ثم نقلب الجوز ونخرجها ثم نقلبها في الماء فنجد الفرق في الحجم قبلها وبعدها
عبارة عن حجم الهواء .
بقراءة $\frac{\Delta V}{V}$

* Gravimetric method :-

$$\text{Air} = 1 - \left[\frac{W_w}{S_w \times W} + \frac{W_c}{S_c \times W} + \frac{W_{CA}}{S_{CA} \times W} + \frac{W_{FA}}{S_{FA} \times W} \right] \sum V = 1 \text{ kg/m}^3$$

Ex :- $W=200$ $C=400$ $CA=1000$ $FA=800 \Rightarrow \text{Density} = 2400$

$S.G \rightarrow$ ① 3.15 2.8 3 kg/m^3

$$\sum V = 1 \text{ m}^3 = V_w + V_c + V_{CA} + V_{FA} + V_{\text{air}} + V_{\text{material}}$$

$$\Rightarrow \text{air} = 1 - \left[\frac{200}{1 \times 1000} + \frac{400}{3.15 \times 1000} + \frac{1000}{2.8 \times 1000} + \frac{800}{3 \times 1000} \right] = 0.049$$

4.9%

Air - free density :-

$$\text{Air-free density} = \frac{\text{Density}}{1 - \text{air}}$$


Ex :- ① If $S.G = 2.8$, $\text{air} = 4.9\%$

② if $S.G = 3.2 \rightarrow \text{air} = 9\%$

Sol :-

$$\text{Air-free density} = \frac{2400}{1 - (0.049)} \quad \text{Density} = 2400$$


Strength^f (Hardness) :-




- أقسامها بـ ٤ أقسام :-
- ① Workability - قابلية التشغيل
 - ② strength - قوة التحمل
 - ③ Durability - مقاومة التآكل
 - ④ permeability - النفاذية للماء

onto the shaded side. We can see that, when uniaxial compression is applied, the compressive strength is $8K$, i.e. eight times the direct tensile strength; this value is of the correct order for the observed ratio of compressive to tensile strengths of concrete (see Chapter 10). There are, however, some difficulties in reconciling certain aspects of Griffith's hypothesis with the observed direction of cracks in concrete compression specimens.


Figure 6.3 shows the observed fracture patterns of concrete under different states of stress. Under uniaxial tension, fracture occurs more or less in a plane normal to the direction of the load.



(a)



(b)



(c)

Fig. 6.3: Fracture patterns of concrete under: (a) uniaxial tension, (b) uniaxial compression, and (c) biaxial compression

the relation must not be assumed to be generally applicable since it depends on factors such as the shape and texture of the aggregate or presence of entrained air, as well as on mix proportions. For specific mixes, the relation between compacting factor and slump has been obtained, but such a relation is also a function of the properties of the mix. A general indication of the pattern of the relation between the compacting factor, Vebe time, and slump is shown in Fig. 5.8. The influence of the richness of the mix (or aggregate/cement ratio) in two of these relations is clear. The absence of influence in the case of the relation between slump and






Fig. 5.8: General pattern of relations between workability tests for mixes of varying aggregate/cement ratios
(From: J. D. DEWAR, Relations between various workability control tests for ready-mixed concrete, *Cement Concr. Assoc. Tech. Report TRA/375* (London, Feb. 1964).)

* compressive strength :-

$$\sigma_c = \frac{P}{A}$$

direct tension



البريطاني يعتمد المكعب
والأفريقي يعتمد الاسطوانة
والأوروبي يعتمد الشين


Types of compressive Failure :-

* أشكال انكسار الاسطوانة :-

بن 35-45



shear



splitting




shear & splitting


الشكل
الفتحة التي فيها

* Strength في المكعب أكبر من الاسطوانة من نفس الخرسانة

* في الاسطوانة القياس اداة من المكعب



Tension
الشد



التأثير
فوق ذلك
ما يتأثر بالشد

$$\sigma_{cyl} \approx (0.8 - 0.85) \sigma_{cube}$$


المعتمد قليلاً

المعتمد
قليلاً وفي المستقرة
في اللزوجة

* كل ما زادت القوة النسبية تزيد
الجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية
(0.8 - 0.85)

www.civilittee-hu.com

* Indirect tensile strength :- (splitting)




splitting
tension

$$\sigma_{sp} = \frac{2P}{\pi DL}$$

طول قطر الاسطوانة

Brazzilian test



$$\sigma_{sp} = \frac{2P}{\pi L^2}$$



Poisson Ratio
التأثير

$$U = - \frac{E_{lateral}}{E_{longitudinal}}$$

* $\sigma_D = \frac{5}{6}$ قوة الشد عليها في الاسطوانة

* Flexural tensile strength σ - (Bending)

→ one-point loading σ غير دقيقة




$$G = \frac{M}{I} \quad y = \frac{h}{2}$$

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

* دالة الكسر عاودي في الشد
* غير دقيقة لان الكسر مشترك بين الطولين
وال max shear

→ Two-point loading σ هاهي دقيقة

$$V = \frac{VQ}{I} + \text{max shear}$$



$$1.1 \sigma_{direct} = \sigma_{splitting}$$

$$\sigma_{flexural \text{ bending}} = (1.02 - 1.25) \sigma_{direct}$$

Pure moment

Pure moment

* الكسر بين يمين و يسار بواسطة
المومنت لان الشد و تساو في نفس

www.civilittee-hu.com




Fig. 16.1: Typical satisfactory failure modes of test cubes according to BS EN 12390-3: 2002: (a) non-explosive, and (b) explosive

300




Fig. 16.2: Typical failure modes of standard test cylinders; (a) splitting, (b) shear (cone), and (c) splitting and shear (cone)




Fig. 16.4:

Arrangement for the modulus of rupture test
(From: BS EN 12390-5: 2000.)




Fig. 16.5: Jigs for supporting test specimens for the determination of splitting strength according to BS EN 12390-6: 2000: (a) cylinder and (b) cube or prism




Fig. 16.7: Rebound hammer

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية


www.civilittee-hu.com

الاختبارات غير الإتلافية

هي اختبارات الغرض منها إيجاد **Non-destructive Tests**

خاصية أو أكثر من خصائص الخرسانة دون إتلافها أو التأثير على خواصها
الإستثنائية وتترك المبنى بحالة مقبولة الإستثنائية أو shmit hammer

① Rebound Hammer ^{or HASBE} impact - عبارة عن مطرقة تقوم بطرق الخرسانة وتقيس على الارتداد ^{تمثل} hardness of surface
عبارة عن مطرقة (مطرقة) بداخلها كرة فستة مع زنبرك تقوم بطرق الكرة على الخرسانة وترتد إلى الداخل قوة الخرسانة تكون بعتبار الارتداد # الاتجاه بأش




بالترسني (أو) قراءات والقيم العالية والقليلة جداً ليست شديداً لأنهم يمكن يكون تأثير الرقم نتيجة ضرب بقواعد هوائية أو غير صافية
فال 5 - القراءات هي 5 -

2 و 8 و 5 و 7 و 29 و 30 و 22 و 20

قليلة بسبب ^{الفتحات أو الرطوبة} قيم غير صحيحة بسبب الفرق الكبير بين القيم
عالية بسبب إما وجود حجر (agg) أو تكون الخرسانة Carbonation
هناك فوق الصوتية

② Ultrasonic Pulse Velocity - نبوخذ ٨ قراءات



سرعة الصوت في الهواء: $333 \frac{m}{s}$
كلما زادت الكثافة تزداد السرعة
سرعة الصوت في الهواء أقل من الماء أقل من الحديد
كلما زادت $V \uparrow$ تزداد $S \uparrow$


Ex - $L = 200$ $t = 10 \mu sec$
$$V = \frac{L}{t} = \frac{200}{10 \times 10^{-6}} = 20 \times 10^6 \text{ mm/sec} = 20 \text{ km/sec}$$

$W = 200$ $C = 400$ $CA = 1000$ $FA = 800$

$\frac{C}{Agg} = \frac{400}{1800} = 1:4.5$


لواجة رقم مثل من هذه المتغيرات

عيوبه :- لو كان عديدي مديد داخل الخرسانة بتخرب القراة
 * استخدما هو والي حبلو لتقدير كمية Strength




* استعمالات الجها تر

لمعرفة الجودة اذا اخيرت او بقيت ثابتة .
 Quality Control
 Depth of Crack



* بتقدر تعرف اذا crack فابل او مستقيم
 * اذا زادت المسافة يقل الوقت

Windsor probe (penetration resistance) - strength of concrete
 عبارة عن فستين فيه فل Rod ينطلقوا داخل الخرسانة كل فاي الا صراف قليل
 تسكن القوة اعل والحقن مكيح
 # جوان 46 م



عيوبه :- فطير جدا لانه ممكن يترد




Fig. 16.8: Typical relations between compressive strength and rebound number with the hammer horizontal and vertical on a dry and a wet surface of concrete




Fig. 16.10: Relation between compressive strength of cores and pull-out force for actual structures
(From: U. BELLANDER, Strength in concrete structures, CBI Report 1:78, p. 15 (Swedish Cement and Concrete Research Inst. 1978).




Fig. 16.12: Relation between compressive strength and ultrasonic pulse velocity of concrete cubes for concretes of different mix proportions (From: R. JONES and E. N. GATFIELD, Testing concrete by an ultrasonic pulse technique, *DSIR Road Research Tech. Paper No. 34* (London, HMSO, 1955).)





Fig. 2.2: Development of strength of pure compounds.
(From: R. H. BOGUE, *Chemistry of Portland Cement* (New York, Reinhold, 1955).)


عجالة عند عينة من الخرسانة بـ (أفلج) مكان قد تم وضعه وحسنه لدخول البرقي ~~بشر~~ البرقي على الأخر و بربط البرقي بما كينة بحيث انو تسحب البرقي حينكسر الخرسانة بصر عندك. Compression.



وكما كان قضيب الحديد قريب من
 السطح فالقوة المختلطة تزداد
 ويتم قياسها بعد قضيب الحديد عن الجهاز (R) (T) ^{العام}
 وتسمى بـ (cover)


المسافة من وجه حديد التسليح للسطح : cover
 سطح الخرسانة
 حديد التسليح

سؤالات




الشيء الذي يؤثر في قوة الحساسة = strength ع. ك. ب. ج.

① effect of age and curing : عند توقف السقاية لتوقف قوة الخرسانة



الم عام

كل ما زادت نسبة الماء قلت القوة :- effect of w/c ratio ②



$$\text{abram's rule: } f_c = \frac{A}{B^{(w/c)}}$$

المعامل الرئيسي المؤثر

نقطه ssd

عند فحص العينة اذا كانت جافة وبها تكسرها را ③ يكون في الداخل فراغان

هوئيه را ② تضغط على العينة فبها قوة عالية منه تكسرها لذلك عند فحص

العينة استخدم العينة الرطبة dry or wet

Rate of Loading ↑ strength ↑

نوع العينة

* فحص الخرسانة اول ما تبني من الم لا ② - يامكبان السطوانة صبر اعوانة

بنوع 3 مكبات او اكثر كل ما زدت اكثر زادت القوة وبتكسرها على

عمر 28 يوم $f_{avg} = \frac{\sum f_i}{n}$ و $f_c = \frac{P}{A}$ $f_{avg} > f_{structural}$ عشان نقبله لا زيم يكون اكبر

اذا نسقت بسرة بظاير strength زيادة # تجب اواربع ولا تزيد

$$\text{Ex: } f_{avg} = 25 \text{ MPa}$$

$$f_1 = 30, f_2 = 27, f_3 = 21 \rightarrow f_{avg} = 26 \text{ MPa} > 25 \checkmark$$

اصغر عشان هيلطو شرط ثاني

$$\frac{f_{min}}{f_{avg}} \geq 85\% \rightarrow \frac{21}{26} = 80.8\% < 85\%$$

الشرط الثاني

Not good. لا تصلح

طابقين وقبيلو بغير هلال بنعرف انوا خرسانة لا تصلح فبنوع عينة اخرى

* Core Test :- عن طريق فاكينة

وبنعمل قص عشان السطح يصير مستقيماً او capping مادة كبريت بنعطيه لسطح اقل

$$f_{core} = \frac{P_{core}}{A} \quad f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} * f_{core}$$

$$\lambda = \frac{L_{core}}{D_{core}}$$

$$D = \begin{cases} 2.3 & \text{vertical} \\ 2.5 & \text{horizontal} \end{cases}$$

هذا هو الجهاز فلي

Non-destructive test

عند أخذ العينة يجب الانتباه إلى نوعه الأطراف يمكن أن يكون في الوسط أو على الحواف
عالي وبالتالي يؤخذ من التلدين

EX 8- $P = 300 \text{ kN}$ $D = 100 \text{ mm}$ $L = 150 \text{ mm}$ slap

sol 8- $\lambda = \frac{150}{100} = 1.5$ عقدة ← Vertical

$\lambda = \frac{150}{100} = 1.5$

$f_{core} = \frac{P}{A} = \frac{300 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} (100)^2} = 38.21 \text{ MPa}$

$f_{cube} = \frac{2.3}{1.5 + \frac{1}{1.5}} \times 38.21 = 40.56 \text{ MPa}$

هنا ضاع الكل العينة وحدة بحسبها عينات ثم يوجد 6


$G_{avg} \geq 0.85 G_{required} \text{ (Structural)}$

$G_{min} \geq 0.75 G_{required}$ إذا رسيته كان في مكان أو يابح

* عند أخذ العينة يمكن طرح معن حديد تسليح فالمهندس الشاظر ما يقع حديد التسليح عن طريق جهاز pachometer الذي يحدد موقع الحديد بالزبط

* الكود الأمريكي ممنوع بالعينة يكون في حديد تسليح
* الكود البريطاني يسمح بك (2) سيخنة
* رأي الدكتور أنوفا يكون في حديد تسليح

القياس من العنصر $\rightarrow$ Initial
القياس من العنصر $\rightarrow$ secant
القياس عند $\rightarrow$ tangent



* $E_{ci} = 4700 \sqrt{f'_c} \text{ MPa}$ مليون
Strength of concrete cylinders at 28 day

EX 8- If $f'_c = 25 \text{ MPa}$?

$$* E_{ci} = 0.043 W_c^{1.5} \sqrt{f'_c}$$

$\rightarrow$ density of concrete.

نظامية طارة السكند # انتاج الخرسانة

production of concrete :-

- ① $\rightarrow$ Batching كميات
- ② $\rightarrow$ Mixing نظم اتحاد
- ③ $\rightarrow$ Dis patching تنزيل الخرسانة
- ④ $\rightarrow$ Transporting نقل الخرسانة
- ⑤ $\rightarrow$ Casting (pouring) صب الخرسانة
- ⑥ $\rightarrow$ Compacting رفع الخرسانة لطرد الفقاعات
- ⑦ $\rightarrow$ finishing انهاء السطح
- ⑧ $\rightarrow$ Curing سقاية الخرسانة

$\rightarrow$ for Hard concrete

بعد مرحلة Sitting Time

هي الفترة التي
والتي قبل ذلك

Batching :- تحضير الكميات بطريقتين

$\rightarrow$ weight material $\rightarrow$ عن طريق وزن

$\rightarrow$ Volume material $\rightarrow$ عن طريق السعة

$$W = 200 \text{ kg/m}^3 \quad C = 400 \quad CA = 1000 \quad FA = 800$$

$$\text{sach} = 50 \text{ kg} \Rightarrow \frac{\text{sach}}{C} = \frac{50}{400} = \frac{1}{8}$$

$$W = \frac{1}{8} \times 200 = 25 \text{ kg}$$

$$CA = \frac{1}{8} \times 1000 = 125 \text{ kg}$$

$$FA = \frac{1}{8} \times 800 = 100 \text{ kg}$$

Volume :-

$$V_w = \frac{25}{1000} = 0.025 \text{ m}^3 = 25 \text{ liter}$$

Assume measure = 20 liter

$$\text{Water} = \frac{25}{20} = 1.25$$

للـ CA و FA بـ 1.25

Day / /

* تجنب الحواضنة الارادية على انه يمنع صب الخرسانة الجيدة اذا كانت قوة الخرسانة تزيد عن 20 MPa. هذا يعني اي مبنى في الامارات يجب ان يصب هذه الطريقة الوزنية.

$\gamma_{loose} = 1000 \text{ kg/m}^3$ * γ_{coarse}

$$V = \frac{W}{\gamma_{loose}}$$

$\gamma_{loose} = 1600 \text{ kg/m}^3$
sand

* وزن التسكة كالتالي * 5

weight of one measure of CA = $1000 \times \frac{20}{1000}$ liter من ليتر اي m^3
= 20 kg

* عدد التسكات من CA

N. of measure = $\frac{125}{20} = 6.25$

7 تسكات وربع

لـ تقرب الى اقرب نصف او واحد .

* weight of measure of FA = $1600 \times \frac{20}{1000} = 32 \text{ kg}$
strength و γ_{FA} راجع تابلو

No. of Fine agg = $\frac{100}{32} = 3.1$

* بالنسبة لـ CA و FA تقرب لأقرب رقم صحيح اعلا الماء لا تقرب ربع

يعني $6 \text{ CA} \leftarrow 3 \text{ FA} \leftarrow 1.25 \text{ W}$ لـ 6 تسكات خشن و 3 تسكات ناعم و 1.25 ليتر ماء
لـ الاقرب نصف او واحد يعني لو كانت 6.7 - بنوخذ 6.5

Mixing على طاولة الخرسانة -

* نبدأ بوضع المواد الاخرى ثم الماء ثم Coarse agg ثم Fine agg ثم Water ثم نضيف عشان يتصالحوا كاي بهم ياه ثم نضيف الاسمنت تدريجياً عشان فايكسل ثم نضيف الماء تدريجياً ارضاً لها ضاكلو والخلط يتفاح خلال 3 دقائق ثم نتوقف 3 دقائق ثم نمتخل (2) دقيقة هادي طريقة عمل الخرسانة العادية.

* اختبار الخرسانة عند نزولها

بنوخذ قنينة عينة بالاول S_1 وعينة بالآخر S_2 لازم تطلع slump (1) نفس الرئيس او فرق بسيط S_1 to S_2 (difference)

if low workability difference $\leq 1 \text{ cm}$ 3-5 cm

if med. Workability $\leq 2 \text{ cm}$ 8-10 cm

if high $\leq 3 \text{ cm}$ 12-15

* طرق لاختبار الخرسانة اذا فيها تسكاور

اذا كانت متجانسة برج ليخل mixing بفل ازيد دفعة واحدة ليرصق سنخ

2) density - Compacted Concrete ± 16 kg/m³ ± 16 فبنوخذ من التلث الاول والتلث الاخير المغموض نفس density او

3) air content - difference ± 1

3) Air-free density = $\frac{\text{Density}}{1 - \text{Air diff}} \pm 1.6\%$

4) percentage of aggregate retained on 5 mm (#4) (3/16) diff $\pm 6\%$ بنوخذ عينة من التلث الاول وبنوخذها قبض الحصة الى #4 بنوخذ عينة $\pm 6\%$ من التلث الاخير المغموض يقل نفس الحصة او ± 6

5) Compressive strength (cylinder) $\pm 7.5\%$ ± 7.5 الربوط على الخلطة ودم يكون نفس خلطة اسياك لكل شئ 2 اسياك * الخطا البروي مسموع * يجب ان يكون هناك خلطة احتياط * Should be good condition ان يكون

* Dispatching - الخلطة تنزيل الخلطة من ~~الخلطة~~ * عشبات ما يحدت bleeding or segregation عند نزول الخرسانة من الخلطة يجب ان يكون الارتفاع 1.5m Jordan 1.2m ACT الافريقية Free fall اسقوط حر * طبق الخلطة 1- يدوي 2- خلاط مجهزة 3- السيارات

* Transporting - bleeding segregation عند نقل الخرسانة يجب ان لا يحدت bleeding segregation هون نادر يحدت segregation

1) Transporting Hand عربيات $\rightarrow$ Buggies $\rightarrow$ عربيات

3) Chute تسك فني 1.5m $\rightarrow$ يستعمل اذا كانت مسافة الصب اقل من 1.5m $\rightarrow$ وهناك تعتمد على مقدار الزاوية فاذا كانت قليلة فتسرع نزول اذا كانت حالي راح $\rightarrow$ segregation والزاوية تعتمد على workability

4) Be lt conveyors مثل الدرع المتحرك $\rightarrow$ Lot big chute $\rightarrow$ وكميتها وكلفة 6 كم استدرافوني اسر الوصلة $\rightarrow$ موان

5) Pump وهي داخل ال pipe فاني seg وليس $\rightarrow$ عند نزولها اذا كانت المسافة اكبر من 1.5m $\rightarrow$ seg

صب الخرسانة


بشرط الصبة :-

Casting or placing :-

No bleeding - 2

No segregation - 1

* ممنوع تسيل Free fall (سقوط حر) أكبر من 1.5m
 * عند صب عמוד 3m كيف يدي افنع حمل segregation :-



هون عند الصب البروي

نضع تسليح على ارتفاع 1.5

ردية + اسمنت + م

بئر ال Pipe وينزع

سوي سوي للخرسانة

ابى هزة

هون يكون القطر صغير فوق

عشان ينزل شعوي شعوي وترفع القطر

براصي. (فانفع للطلا very ينزلش)

* عند صب الخرسانة من مكان مرتفع نراعي بحدوث segregation. وبالتالي عند ذلك الحول
 بتلاتي وحشيشة (honey combed) فكيف نخشوها؟ يعني بتكة فيجاودة يديها قبل صب العמוד
 ويس من العמוד بتغير الروبة تغطي السطح اللي فوق وعند ذلك الحول

Make sure :-

* No segregation

* No bleeding.

* Layers should sufficient for compaction. (سوف تشرح لاحقاً)

* No cold joints during casting.

عند صب العמוד ممنوع توقف

عند الصب اذا وقفنا وقضائنا

* هبسا عند الصب اذا كانت اما فان كبيرة فلا بد من وجود الفاصل الصبي بين تسواكل :-

* Cold joint

Cold joint هو ممنوع تواجد وهي الاعيرة لا رها

العصر الاساسي في البناية افا في مواد (عقدة) بنعمل هي الطريقة

من مناطق راح يتوقف فيها الصب كذا يكون Cold joint

فأدة لاصقة توقف الصب

الاصقة القديم مع الجديد

Compaction * الغرض من فيه طرد الهواء واعطاء خرسانة قوية

less permeability, better durability, more strength

Compaction

تتم عملية compactation بعد غليظ العنبر

يدوي
Manual

مثل slump test

آلات
Mechanical

internal
vibrator

external

form

table

تستخدم للعقدة
slab

Example of compaction = internal vibrator

* Parker vibrator :- حافتي فدية وحيدة للرج تبعثر على النظم
عبارة عن صهريج زودا ضر فيه pipe (النبون) يستعمل
من خلال الرخاء

و على Work - علاقة عكسية مع الراج
* عند بدى عليه الراج يحدث دوافة
بدء اختفاء الفقاعات يجب التوقف
بعملية الراج لا يوافقا السهرون العملية
كردن - مع # الراج متى استخدم

* لازم الانبوب ينزل بكل الصبة الى ارضها
فالمطبة المائلة 1cm + 1cm
* يجب ان في تداخل بين الرصبات عند الراج عشان ما يصطد فاصل صب
* عند الانتهاء من رص منطقة معينة الرخاء
يسحب الانبوب بعمود لعدم عمل مع
الزاوية 90 مئوية فاصل
Cold joint

* External form Vibrators

الرخاء
ويستخدم للأعمدة والجدران


* عبارة عن جهاز يوضع على السطح
يعطى رجة فينتقل الى الخشب ثم الخشب
ينقل الى الخرسانة وهو سهل الاستخدام

* External table vibrators :-

لا تستخدم في اعواق واغاني المختبرات

ومصانع الخرسانة الجاهزة

* ينظم العينة وينتقل الرخاء كل فائز
ينبغي خرسانة قبل الى نزل كتي يغطي compacted
الطاولة
الخرسانة الجاهزة
الطاولات
نفسها الى
باطمخر



Correct

Incorrect

Fig. 7.11: Placing of poker vibrators
(Based on *ACI Manual of Concrete Practice*.)




Fig. 6.6: Influence of water/cement ratio and degree on hydration on capillary and total porosities of cement paste, as given by Eqs (6.11) and (6.12)

الحد من التبخر في
الوقت

Day

القوة والدموية والنفاذية لازم يكون عالين عشان تكون الخرسانة قوية

Finishing :-

* Hand Finish

* Trowel Machine

بها فترة حتى يتقوى الحامل يدعس بالخرسانة لعلها

Curing :- method of curing :-

① Sprinkle with water :-


المشكلة بالعملي أنه لما يصب الخرسانة في القوالب إذا كان الجو حار جداً والمياه الجوفية قليلة

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

② Cover with burlap

③ Cover with nylon sheets

④ Water - Pooling



Water

⑤ Cover with wet sand

⑥ Use curing compounds (admixtures)

⑦ Use curing paints

⑧ Immerse in water

⑨ Self-curing

* أيضاً يمكن بواسطة قلمية

المستقيم أو قضيب (بروج)

* يمكن تركه حتى يقرن مادة

تسخر الخرسانة وتظهر العروق

كما تظهر في الصورة وتستخدم للخرسانة

المستقيمة إذا قوة عالية ودموية عالية

المشكلة بالعملي أنه لما يصب الخرسانة في القوالب إذا كان الجو حار جداً والمياه الجوفية قليلة

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

فأشياء لا يمكن استخدامها إلا في السطح الخارجي والعالي

السقاية
بالبخار

⑩ Steam curing :-

* تستخدم في صانعي الخرسانة الجاهزة .

عوبها :- عند رفع درجة الحرارة تحصل قوة عالية في البداية ثم تقل .

⑪ keep formwork :-

تسكلة هو هو Compaction

special concretes :-

اختراي البيا بايون من آذان الثاينان

- self compacting concrete :-

خرسانة بد هاش رج

↳ high quality superplasticizer

تسكلة work مع seggre

↳ viscosity modifying admixture (VMA)

لا دون seggre
وتتكون وتما سكة

- Roller compacted concrete

تسكلة للسود والظلمات

له خرسانة جافة جدا ومن بعد slump فعلية


فعل بعد الوصلة
المقاطع الزمانية الجيرة

Maturity :-

strength

على من الثابتة هو ان

لنوقف فيه ال curing



$$M = \text{Age} * (\text{Temp. above reaction temp})$$

* كلما قل درجة الحرارة
بدوسقاية أكثر

يتوقف عند درجة حرارة -11°C
وهو نوع الصب عند درجة حرارة 5°C

يجب ان استخ العلاقة (صوات)

$$\text{Ex: } 10-20^{\circ} - M = 7 * [30 - (-11)] = 287^{\circ} \text{C} \cdot \text{days}$$

$$f_c = -33 + 21 \log(287) = 18.6 \text{ MPa}$$

$$M = 28 * [T + 11]$$

$$\Rightarrow f_c = 30 * 10^6 = -33 + 21 \log M$$

$$M = 1000$$

$$T = 24.7$$

Ex: calculate the standard strength ?

$$T = 20$$

$$\text{Age} = 28$$

نقطة

معدل الانكسار

Mix Design according to ACT :-
 $F_{MD} = F_{struct} + \text{margin}$ $\rightarrow 1.34(S) \rightarrow \text{Standard deviation (التباين المعياري)}$
 $\rightarrow 2.33S - 3.5$ $\rightarrow \text{القوة المعينة التي تصححها}$

① Strength :- $E \times 3$ سؤال على (9) على شكل ثابت

Assume $F_{str} = 25 \text{ MPa} \rightarrow$ الاستطاعة لا يوجد افرسي

$$F_{MD} = 25 + 8.5 = 33.5 \text{ MPa}$$

② W/C :- in jordan $\rightarrow$ في الأردن نسبة عالية فمن صبيح
 $\Rightarrow W/C \approx 0.5$ No N

③ water :- Assume slump = 100 mm في الامتحان في قسمه في صبح
 Assume N.M.S.A = 80 mm N.M.S.A $\rightarrow$ حسب
 $\Rightarrow W = 205 \text{ Kg/m}^3$ ASTM Jordan

④ Air content :- في الأردن نسبة عالية
 $\Rightarrow 2\%$

⑤ Cement :-

$$C = W/W/C \Rightarrow \frac{205}{0.5} = 410 \text{ Kg/m}^3$$

⑥ CA :- Assume N.M.S.A = 20 $\rightarrow$ Assume FM of sand = 25
 $V_{\text{rodded CA}} = 0.65 \text{ m}^3$ Assume $\gamma_{\text{rodded}} = 1200 \text{ Kg/m}^3$
 $\Rightarrow W_{CA} = 0.65 \times 1200 = 780 \text{ Kg/m}^3$
 compacted

⑦ FA :- $\sum V = 1$ $\therefore V = \frac{W}{\gamma} = \frac{W}{S.G \times W}$ تنسب

$$V_c + V_w + V_{CA} + V_{FA} + \text{air} = 1$$

$$\frac{405}{3.15 \times 1000} + \frac{205}{1000} + \frac{780}{2.5 \times 1000} + \frac{W_{FA}}{2.7 \times 1000} + 0.02 = 1$$

TABLE A1.5.33 — APPROXIMATE MIXING WATER AND AIR CONTENT REQUIREMENTS FOR DIFFERENT SLUMPS AND NOMINAL MAXIMUM SIZES OF AGGREGATES (SI)

Slump, mm	Water, Kg/m ³ of concrete for indicated nominal maximum sizes of aggregate							
	10	12	20	25	40	50	75	150
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent for level of exposure:								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5***	1.0***
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5***	3.0***
Extreme exposure††	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5***	4.0***

Table 17.3: Required increase in strength for specified compressive strength when no tests records are available, according to ACI 318-05

Specified compressive strength		Required increase in strength	
MPa	psi	MPa	psi
less than 21	less than 3000	7	1000
21 to 35	3000 to 5000	8.5	1200
35 or more	5000 or more	10.0	1400

TABLE A1.5.3.4(a) — RELATIONSHIPS BETWEEN WATER-CEMENT RATIO AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE (SI)

Compressive strength at 28 days, MPa*	Water-cement ratio, by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
40	0.42	—
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

TABLE A1.5.3.6 — VOLUME OF COARSE AGGREGATE PER UNIT OF VOLUME OF CONCRETE (SI)

Nominal maximum size of aggregate, mm	Volume of dry-rodded coarse aggregate* per unit volume of concrete for different fineness modulus of fine aggregate			
	2.40	2.60	2.80	3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72
75	0.82	0.80	0.78	0.76
150	0.87	0.85	0.83	0.81

الكلية أي في السجاف ١ - ٧ خلية عادية ولا تقاوم الظروف الصعبة جداً، الصق

⑧ Durability :-
 إذا كان ابي الخلطة تكون
 مقاومة للكبريتات لازم
 Use $w/c \leq 0.45$ if opc is used.
 Use $w/c \leq 0.50$ if srpc is used.
 نوع الاسمنت # بنظارة الادخل

* لو تواجد عندي ~~خلطة~~ شروط معين غير انو حاشستف SRPC ولا فوبنا C_{3A} عالي
 كلوريات

* Permeability :-
 خصوصي لخزانات المياه
 use $w/c \leq 0.50$ to reduce permeability.
 # استب دى في نف السؤال

* Frost action :-
 الصل الجول
 اذا كان مقاوم
 للصقيع الوقيم كمال
 $w/c \leq 0.50$ & concrete air-Entrained.

⑨ Adjust for absorption :-
 الماء تكون غير حادة للشرب وهاي اي بنستفوها
 Required water = Free water + Absorption - moisture.

Admixtures :-
 ⑩ Admixture for self-compacting concrete :-
 high quality super plasticizer + VMA
 اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

⑩ water-proofing admixtures :-
 يستخدم الخزانات ووسط الساتة
 العلوي
 له وضع لتقليل نفاذية الخرسانة الماء

⑪ Material for self curing :-
 حادة توضع في الخرسانة مكنه كحبة من المياه
 فتنتفخ وعند حادة الخرسانة الماء بتونفج في هاي المادة

* قبل الدوا *
 * عند استم ام ال admixture
 ① Dosage (% of cement weight)
 ② Expiry date
 ③ Method of use
 ④ other ingredients.
 موزع استم او اذا فيه Cl^- free

المقاومة

0.002 x 1000
1000

Durability of concrete :-

① Chemicals :- مقاومة الخرسانة للكيميائيات

- الكبريتات SO_4^{2-} - يجعل صرأ صيد - الكلوريدات Cl^- - Acids { HCl , H_2SO_4 , HNO_3 } أحماض إذا قلته عادة قاعدية تتفاعل معه

بشكل كبير يجعله ان الاسمنت يصعطي

مثل $\text{Ca}(\text{OH})_2$ قاسية

محبون

like

مثل المحبون

في قطاع العصور

- Carbonation (CO_2)- Gases H_2S و SO_2 mild acids في المناطق الصناعية

في سحاب والهاشمية بندي هذه الغلات


(H_2O) فليس يتكون مواد حمضية تخرن الخرسانة

- Alkalies.

② physical :-

- temperature :-

$$\Delta = \alpha (\Delta T) L$$

عند التقلص
أضرب بـ E

طبق على القانون

$$\frac{\Delta}{L} = \epsilon = \alpha (\Delta T) \Rightarrow \epsilon \epsilon = 6$$

عند زيادة الحرارة تتصدد الحديد

فيكون راح يكسر في cracks , $\epsilon_c > \epsilon_t$ temperature & shrinkage

reinforcement

نوازل

- Shrinkage :- تقلص يحدث في الخرسانة نتيجة تفاعل كيميائي يؤدي الي

① plastic shrinkage :- تبخر الماء كثر في اول 24 ساعة

depth 3-5 mm لها فواد ضامة لتصلحها

شكل التشقق

② drying shrinkage :- بعد سبع ايام -
after 7 days.

